

ABRIS DE CHANTIER

ESSIEUX	1
EMPATTEMENT	3785 mm
LONGUEUR	5848 mm
LARGEUR	2320 mm
HAUTEUR	2890 mm
POIDS EN MARCHÉ	1240 kg



CONFIGURATION ROUTE


- Vérifier l'arrimage de tous les objets dans le véhicule et la fermeture de tous les placards.
- Eteindre tous les appareils fonctionnant au gaz.
- Fermer la bouteille de gaz si vous en possédez une.
- Débrancher les alimentations électriques et eau.
- S'assurer que le véhicule tracteur est autorisé à tirer la roulotte.
- Vérifier la pression des pneumatiques

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

La prise de raccordement extérieure est de type P17 – 16 à 32A selon modèle.

Elle se situe généralement à l'avant droite du véhicule.

Vérifiez que votre alimentation est reliée à la terre et que l'ampérage est suffisant



Faire contrôler annuellement le tableau électrique par un électricien qualifié.



INSTALLATION EAU


En période de gel, vidangez les tuyaux.

Pour cela :

- 1 - Débranchez les alimentations en eau extérieure.
- 2 - Ouvrez les robinets et vanne des différents points d'eau



WC



N°.	ARTICLE	NUMERO DE PIECE	Q16
1	WC TURC		1
2	CLAPET		1
3	CAPUCHON DE POMPE		1
4	BRIBE DE CAPUCHON		1
5	POMPE ÉQUIPÉE		1
6	FILTRE		1
7	VANNE 3"		1
8	MANCHON BRITALON		1
9	COLLET STRIÉ PVC Ø50		1
10	EVANT Ø50		1
11	CHEMINÉE		1



Trappe de visite




Vanne 3" sous le châssis

INSTALLATION GAZ



Fixes bouteilles



Lyre de raccordement

Magiscopie

Détendeur




Vanne feux gaz

Vanne chauffage TRUMA

EQUIPEMENT DIVERS


Canne de mise à la terre : la mise à la terre pour toute installation électrique est obligatoire



Canne de mise à la terre

Manivelle pour béquille de stabilisation

Graisseur timon



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES BASES VIE

Ces cantonnements ont été mis à votre disposition pour vous procurer confort et facilité de vie sur vos lieux de travail, à vous de leur conserver leur aspect accueillant et un bon état de propreté.

Installation du campement

- Descendre les 4 vérins de stabilisation pour bien caler la roulotte
- Descendre le ou les escaliers
- Brancher le câble électrique, si la base vie possède une alimentation 220V (Brancher le disjoncteur différentiel à l'armoire électrique)

Hygiène générale

- Maintenir l'intérieur du campement en bon état de propreté
- Passer le balai puis la serpillière sur le sol chaque soir
- Nettoyer les surfaces planes, assise des bancs et table après chaque repas
- Ne pas oublier de nettoyer les espaces de rangement
- Ne pas stocker des matériels, des outils, des produits volatils ou inflammables dans la base vie
- Ne pas laisser d'objets encombrants sur les lieux de passage

Douche

- La douche doit être nettoyée tous les soirs après utilisation

Installation d'eau

- Penser à remplir régulièrement la réserve d'eau, ne mettre que de l'eau propre si possible potable
- L'eau du réservoir ne servira que pour les nettoyages, les douches, ne pas la boire**

Nettoyer au moins une fois tous les 3 mois le réservoir à l'eau de javel ou autre produit équivalent. Vous avez aussi la possibilité de mettre régulièrement des pastilles désinfectantes

Penser à vider le réservoir d'eau usée si vous en avez un

Installation gaz propane

- Vérifier la date de péremption du tuyau souple relié à la bouteille de gaz
- Ne rien poser sur les radiateurs
- Ne rien suspendre au-dessus des radiateurs
- Dépoussiérer une fois l'an les radiateurs
- Faire contrôler une fois par an l'ensemble de l'installation de gaz

Installation électrique

- Nettoyer régulièrement la surface du panneau solaire si vous en avez un
- Vérifier le bon fonctionnement des éclairages